

1. Wprowadzenie

Uwagi:

Przed użyciem wagi, należy zapoznać się z poniższą instrukcją i stosować się do niej.

Parametry bezpiecznej pracy:

- Nie przeładowywać wagi, przeładowanie spowoduje uszkodzenie czujnika oraz utratę gwarancji.
- Nie pozostawiaj załadowanej wagi na długi czas. Może to spowodować zmniejszenie jej dokładności oraz skrócić jej żywotność.
- Przed użyciem sprawdź szkiełko oraz hak.
- Jeśli baterie się wyczerpią, wymień je na nowe.
- Nie używaj wagi podczas deszczu/burzy.
- Nie naprawiaj wagi samemu, skontaktuj się ze sprzedawcą.

•

*U - pełny udźwig

2. Instrukcja operacji

Załączanie:

Przyciśnij ON przez 1 sekundę, by załączyć wagę, dokonać testu baterii oraz analizy. Na ekranie pokaże się „wczytywanie”, waga automatycznie się wyzeruje.

Wyłączanie:

Przyciśnij ON przez 1 sekundę, by wyłączyć wagę. Na ekranie pokaże się informacja „off”

Tarowanie:

Przyciśnij $\frac{\text{TARE}}{\text{ZERO}}$ by wytarować wagę.

- Wyświetlacz wyświetli napis „TARE”, a wartość wyzeruje się.
- Jeśli waga jest przeładowana, lub wykazuje wartość ujemną, nie należy używać tary.
- Jeśli waga jest niestabilna lub wstrzymana, nie należy wzywać tary
- Tara zmienia wartość poziomu przeładowania. Np. jeśli 10kg ładunek zostanie wytarowany, a maksymalna ładowność to 50kg, waga będzie przeładowana przy ładunku 40,18kg (5000-1000 + dodatkowe 9 działek)

Przyciśnij ponownie $\frac{\text{TARE}}{\text{ZERO}}$ by przywrócić poprzednią wartość.

- Napis „tara” na wyświetlaczu zniknie, a wytarowana wartość powróci.

Wstrzymanie:

Przyciśnij $\frac{\text{HOLD}}{\text{UNIT}}$ by wstrzymać wyświetlaną wartość.

- Wyświetlacz wyświetli napis „HOLD”, wartość przestanie się zmieniać.

Przyciśnij ponownie $\frac{\text{HOLD}}{\text{UNIT}}$ by uruchomić wyświetlacz.

- Napis „HOLD” na wyświetlaczu zniknie, a wartość odświeży się.

Zmiana jednostek:

Przyciśnij $\frac{\text{HOLD}}{\text{UNIT}}$ przez 1sek, by zmienić wartość jednostki pomiaru między kg, lb a N.

- Jeśli waga jest wytarowana, lub wstrzymana, nie należy zmieniać jednostek.

Zerowanie:

Przyciśnij $\frac{\text{TARE}}{\text{ZERO}}$ przez 1sek, by wyzerować wagę.

- Wyświetlacz wyświetli napis „ZERO”, a wartość wyzeruje się.
- Jeśli waga jest przeładowana, lub wykazuje wartość ujemną, nie należy używać zera.
- Jeśli waga jest powyżej poziomu manualnego zera, nie należy używać zera.

Ustawienia:

Przyciśnij $\frac{\text{HOLD}}{\text{UNIT}}$ oraz $\frac{\text{TARE}}{\text{ZERO}}$ razem i przytrzymaj przez 1sek, by wejść w tryb ustawień.




Przyciśnij ^{TARE}_{ZERO} by wejść w ustawienia samoczynnego wyłączania się wagi, następnie ^{HOLD}_{UNIT}, by zmienić wartość czasu, po którym waga samoczynnie się wyłączy lub całkowicie zablokować tę opcję.




- Samoczynne wyłączenie może być ustawione na „0” (zablokowanie opcji), 5 (5min), 15 (15min), 30 (30min), 60 (60min)

Przyciśnij ^{TARE}_{ZERO} by przejść w ustawienia automatycznego zerowania się wagi, a następnie ^{HOLD}_{UNIT}, by zmienić wartość.



- Automatyczne zerowanie może być ustawione na „0” (zablokowanie opcji), 2 (2%U), 4 (4%U), 10 (10%U), 20 (20%U), 50 (50%U)

Przyciśnij ^{TARE}_{ZERO} by przejść w ustawienia manualnego zerowania się wagi, następnie ^{HOLD}_{UNIT}, by zmienić wartość.



- Manualne zerowanie może być ustawione na „0” (zablokowanie opcji), 2 (2%U), 4 (4%U), 10 (10%U), 20 (20%U), 50 (50%U)

Przyciśnij ^{TARE}_{ZERO} by przejść w ustawienia podświetlenia, następnie ^{HOLD}_{UNIT} by zmienić wartość.



- Podświetlenie może być wyłączone (disable), 5 (5sek), 15 (15sek), 30 (30sek), 60 (60sek), on (ciągle podświetlenie).
- Kiedy waga ustawiona jest na 5, 15, 30 czy 60, podświetlenie wyłącza się po ustawionej wartości.
- Kiedy waga ustawiona jest na „on” waga nie wyłącza podświetlenia.

Przyciśnij ^{TARE}_{ZERO} by wyjść z trybu ustawień.



3. Usterki:

Objawy	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Brak reakcji na załączenie	<ul style="list-style-type: none"> Rozładowana bateria Uszkodzona bateria Uszkodzony załącznik 	<ul style="list-style-type: none"> Wymień baterie Przyciśnij dłużej załącznik
Brak reakcji po przyciśnięciu TARA / HOLD	Uszkodzony przycisk TARA HOLD	Przeczyszć przycisk
Niestabilny odczyt	<ul style="list-style-type: none"> Waga nie jest stabilnie zamocowana (porusza się) Waga zawilgotniała Zakurzona płytka elektroniczna 	<ul style="list-style-type: none"> Ustabilizuj wagę oraz ładunek Wysusz wagę Oczyść płytkę elektroniczną
Niezerowe wskazanie bez ładunku	<ul style="list-style-type: none"> Niestabilny system zasilania Tensometr naprężony za długo lub za mocno 	<ul style="list-style-type: none"> Zwiększ czas rozruchu
Duży błąd wskazania	<ul style="list-style-type: none"> Waga niewyzerowana przed użyciem Wymagana kalibracja Błędnie ustawiona jednostka 	<ul style="list-style-type: none"> Rozładuj wagę i wyzeruj Wykalibruj wagę Ustaw poprawną jednostkę