Instrukcja obsługi wagi elektronicznej ACS TCS

Acs-c, Tcs-c, system elektronicznych wag, są rodzajem polimorficznej maszyny służącej do pomiaru. Charakteryzuje się dokładnym pomiarem, III klasa dokładności,, łatwością obsługi i stabilnością działania. Jest wytrzymała.

Prędkość próbkowania: 40 razy/sekundę.
Przeciążenie: urządzenie alarmuje w momencie dojścia do przeciążenia 15% wagi maksymalnej.
Wszechstronność: urządzenie posiada funkcję odskórzania, nagromadzania, alarm przeciążeniowy, akumulator na prąd zmienny i stały. W momencie rozładowania baterii włącza się alarm. Wewnętrzny motor elektryczny może być automatycznie mierzony.
Zasilanie: prąd zmienny 220V (+10%-15%)
Zużycie energii: Prąd stały 4,4v/4Ah
Warunki działania <5w
Czas spoczynku <1w
Środowisko: temperatura -10ºC~40ºC
Wilgotność 10%~80% RH bez rosy.
III Działanie

Wyjmij z pudełka, połóż je na wytrzymałe biurko, następnie przystosuj do miejsca, w którym będzie używane.

1. Włóż wtyczkę, zaświeci się lampka. Przełącz przełącznik, waga elektroniczna przeprowadzi test, na ekranie cenowym pojawi się ciąg 88888-00000. Jeśli nie będzie działać, pojawi się ciąg „HHHHH”…..” wraz z dźwiękiem „Di…..”, lub „LLLL” wraz z dźwiękiem „Di……”
   Następnie pojawi się napięcie, pod jakim pracuje urządzenie „DC***”. Jeśli pojawi się dźwięk „Di……” to znaczy, że bateria niedługo się zużyje (mówiąc ogólnie, napięcie baterii powinno być w granicach 3.9-4.5V)
   Waga elektroniczna posiada tryb uśpienia. Po kilku sekundach nie ważenia przechodzi w stan uśpienia. Po położeniu na nią ciężaru wraca do działania.

2. Wpisywanie cen
   Po prostu naciśnij przyciski numeryczne, po usunięciu ceny możesz zrobić to ponownie.
3. Tara
   Naciśnij przycisk tary.
4. Nakładanie na siebie operacji
   1) Połóż przedmiot na wadze i wpisz odpowiadającą mu cenę.
   2) Naciśnij przycisk akumulacji, następnie ile razy chcesz łączyć „Add.1”, pojawi się kwota pieniędzy.
   3) Zdejmij pierwszy przedmiot i połóż na wagę następny.
   4) Wpisz cenę drugiego przedmiotu.
   5) Naciśnij ponownie przycisk akumulacji, ile razy chcesz łączyć. Pojawi się „add2” oraz kwota do zapłaty.
   6) Powtarzaj punkty 3) 4) 5) do skończenia pracy z przedmiotami.
   7) Naciśnij przycisk delete, a nagromadzone przedmioty znikną z ekranu.
   8) Wyświetlanie akumulacji

   Kiedy nie ma niczego na tacy, możesz nacisnąć przycisk akumulacji, pojawi się liczba przedmiotów i cena za nie, jeśli teraz naciśniesz delete, usuniesz całą zawartość, możesz też kontynuować operację.

   Zapisywanie ceny na klawiszach M1-M6: naciśnij przycisk STRORE następnie cene jednostkowa która chcesz zapisać a następnie jeden z klawiszy M na którym dana cena ma być zapisana KONIEC

5. Alarm przeciążeniowy.
   1) Przeładowanie: „Pełne”, pojawia się dźwięk „Di……”
   2) Słaba bateria: delikatny dźwięk „Di……”
      IV Uwagi

1. Używając prądu stałego lub zmiennego: nasza firma dodaje baterie 6V4AH, które, po naładowaniu, można używać dłużej niż 24 godziny. Kiedy usłyszysz alarm „Di……”, znaczy to, że trzeba naładować baterie. Powinny one jednak być ładowane już po dłuższym użytkowaniu niż 10 godzin po naładowaniu. Jeśli nie używa się wagi przez dłuższy okres czasu, powinno się ładować baterię raz w miesiącu, żeby utrzymać ją w dobrym stanie.
2. Sposób ładowania
   Metoda a: Podłącz zasilacz do gniazdka 220V (nie trzeba włączać przełącznika), włączy się wskaźnik. Metoda ta szybko ładuje baterie. Metoda b: Podłącz kabel zasilający do gniazdka 220V i włącz urządzenie; w ten sposób można ładować baterie jednocześnie korzystając z wagi.
3. Waga powinna być ochraniana przed deszczem, upadkiem, podrzucaniem podczas transportu.
4. Proszę zachować kartę konserwacji, paczkę i fakturę. W razie normalnego transportu i użytku, kiedy uszkodzenia nie są spowodowane przez człowieka, upewnij się, że posiadasz wszystkie trzy, a szkoda mieści się w terminie gwarancji. Klienci powinni wysyłać wagi wraz z kartami konserwacji do najbliższego zakładu konserwacyjnego lub naszej firmy.
5. Waga powinna być regularnie wysyłana do organizacji potwierdzającej jakość, wyznaczonej przez firmę lub nadanej z urzędu w celu zapewnienia dokładności pomiaru wagi elektronicznej.

C-zerowanie ceny jednostkowej
ZERO-zerowanie ceny łącznej
LIGHT –podświetlanie
ADD - dodawanie
TARA - tara

6. Gwarancja :

Urządzenie objęte jest 30 miesięczną gwarancją, honorowaną na podstawie dowodu zakupu.

Wszelkie uszkodzenia mechaniczne lub inne powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania czy podłączenia, nie podlegają gwarancji.